

Externá Membrána CS-FT EM FX

Pred použitím

Vonkajšia membrána - na použitie v exteriéri

- Samolepiace pásky na prilepenie k rámu okna.
- Môže sa prilepiť na murivo pomocou vhodného fóliového lepidla.

Tipy na pokladanie:

Lepiace povrchy musia byť suché a zbavené oleja, mastnoty a prachu. Zaistite dostatočne vystuženú omietku v oblasti ostení.

Odstrihnuté časti pásky môžu byť nabudúce znovu použité.

Inštalácia:

Odstrihnite externú membránu na požadovanú dĺžku. Odstráňte Odlepte maskovací papier a potom prilepte pásku na viditeľnú plochu rámu okna. Pripevnite vonkajšiu membránu (pásku) na murivo pomocou fóliového lepidla. Položte pásku v nasledujúcom poradí:

1. spodná horizontálna
2. vertikálna
3. horná horizontálna

Pokyny týkajúce sa fóliového lepidla

Povrchy na ktoré sa budú lepiť musia byť čisté, suché a schopné uniesť záťaž. Prach, mastnotu, oleje a uvoľnené časti sa musia odstrániť. Ak sa aplikuje penetrácia zriedeným lepidlom uľahčuje jeho príľnutie k problematickým podkladom. Naneste lepidlo na podklad a pritlačte materiál, ktorý sa má prilepiť. Netlačte príliš silno: zvyšková vrstva lepidla min. 1 mm by mala zostať. Lepidlo sa nanáša po celej ploche (pozri inštalačnú príručku / TR 20, RAL, ift Rosenheim). Zalepený povrch nie je schopný znášať zaťaženie počas prvých 5 hodín (v závislosti na teplote a vlhkosti) a môže byť úplne zaťažený iba po dôkladnom vysušení.

Ďalšie informácie sú uvedené v brožúre «Verputzen von fensteranschlussfolien», (plastering of Window Connection Foils) vydanej German Federal Gypsum Plaster Association, Bundesverband der Gipsindustrie.