

**Návod na použitie**

Povrch, na ktorý bude páska aplikovaná musí byť suchý a bez akýchkoľvek olejov, mastnoty alebo piesku. Rozviňte CS-ADH EPDM E fóliu a odrežte potrebnú dĺžku s maximálnym presahom 5 cm. Odstráňte papierový prúžok a priložte samolepiacu pásku k povrchu rámu okna, po prilepení pásku silno pritlačte. Opakujte tento postup na všetkých hranách okenného rámu, kde je potrebné použitie pásky. Uložte rám okna na svoju pozíciu, dôkladne ho vyrovnajte a ukotvite.

Akékoľvek zostávajúce medzery medzi rámom okna a konštrukciou musia byť kompletne zaplnené izolačným materiálom, napríklad penou CS-F JS. Pre murované konštrukcie odporúčame použitie Adhéznej fólie CS-ADH MS 600. Pre vzduchotesnosť strany interiéru rámu okna odporúčame aktívnu membránu CS-FT AM alebo vnútornú membránu CD-FT IM FX.

**Likvidácia**

Zvyšky pásky môžu byť zlikvidované spoločne s bežným odpadom, zároveň však musí byť dodržaná štátna legislatíva.

**Dôležité upozornenie**

Podrobne si prečítajte návod na použitie!

**Bezpečnostné upozornenie**

Na základe dostupných dát a doposiaľ získaných skúseností nie je produkt klasifikovaný ako nebezpečný materiál v súlade s príslušnou reguláciou. Odporúčame však bežnú hygienu a opatrnosť pri práci s produktom.

**Čistenie**

Produkt môže byť z kože odstránený pomocou mydla a vody. Akékoľvek zvyšky adhézneho časti môžu byť odstránené pomocou prípravku na základe benzínu. Prosím, dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia.